

Odtwarzacz Media Player 6w1

Instrukcja obsługi

Opis produktu:

- Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umożliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez telewizor lub projektor.
- Odtwarzacz obsługuje 6 różnych formatów kart:

Wejście CF – Typ I/II CF/ IBM Microdrive

Wejście 4w1 – Secure Digital, MultiMedia, 3,3V SmartMedia i Memory Stick

- Odtwarzacz umożliwia bezpośrednie kasowanie danych z karty.
- Zdjęcia można obracać oraz dokonywać zbliżeń.
- Odtwarzacz posiada opcję pokazu slajdów lub prezentacji zdjęć w pomniejszonym formacie.
- Odtwarzacz posiada pilot, co zwiększa wygodę użytkownika urządzenia.
- Za pomocą pilota można regulować również głośność.

Zawartość opakowania:

| | |
|---------------------------|----|
| - Odtwarzacz Media Player | 1x |
| - Pilot | 1x |
| - Akumulatory AA | 2x |
| - Kabel AV | 1x |
| - Adapter zasilania | 1x |
| - Instrukcja obsługi | 1x |

Opis przycisków:

1. Stop/Off
2. Przewiń/Następny
3. Odtwarzaj/Pauza/Enter
4. Wyświetl menu
5. Podgląd
6. Poprzedni/Przewiń w tył

1. Wejście CF na karty CF I/II oraz IBM Microdrive
2. Wejście 4w1 dla kart SD, MM, SM i Memory Stick
3. Przycisk wysuwania karty CF
4. Kontrolka dostępu
5. Kontrolka zasilania

1. Wyjście Video
2. Wyjście Audio
3. Wejście zasilania
4. Włącznik/Wyłącznik zasilania

Opis porównaj z instrukcją oryginalną str. G2.

Funkcje na pilocie:

1. Włącznik/ Wyłącznik zasilania
2. Wybór rodzaju karty
3. Wywołanie menu – Setup menu
4. Kasuj dane
5. Powtarzaj wszystkie/pojedynczo
6. Tryb pokazu slajdów
7. Podgląd
8. Powiększ
9. Zoom włącz/wyłącz
10. Pomniejszy
11. Następny
12. Poprzedni
13. Odtwarzaj/Enter
14. Stop
15. Pauza
16. Obróć w lewo
17. Obróć w prawo
18. W dół
19. W górę
20. Wycisz
21. Ciszej
22. Głośniej

Porównaj z rys. na str. G3

Podłączenie odtwarzacza Media Player:

Odtwarzacz należy połączyć kablem AV z telewizorem lub projektorem (wejście AV). Następnie podłączyć odtwarzacz do zasilania 110 -230 V

Aby poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora lub projektora należy skorzystać z instrukcji obsługi tych urządzeń. Patrz rys. str. G3.

Uruchomienie odtwarzacza Media Player:

Włożyć do odtwarzacza odpowiednią kartę pamięci i włączyć odtwarzacz. Aby odtwarzacz wyłączyć należy przesunąć przełącznik na pozycję Off lub nacisnąć przycisk Power na pilocie. Zaleca się stosowanie pilota.

Używanie menu odtwarzacza - Setup menu:

Menu odtwarzacza można wywołać zawsze gdy jest on włączony używając przycisku na pilocie „MENU” lub na odtwarzaczu „Setup Menu”.

Strona główna Menu:

Po wywołaniu Setup menu pojawi się strona główna. Przycisnąć \triangle i ∇ na pilocie aby aktywować listę danych, a następnie \blacktriangleright , aby zatwierdzić.

Wybór karty:

Wybrać opcję „Wybór karty”, aby móc ustalić, z którego będą odczytywane dane. Wybrać odpowiednie wejście i zatwierdzić wybór \blacktriangleright . Na ekranie pojawi się zawartość karty, którą wskazano. Wyboru odpowiedniego wejścia można dokonać za pomocą pilota, wybierając funkcję „SELECT CARD”.

Funkcja pokazu slajdów:

Odtwarzacz Media Player oferuje możliwość automatycznej prezentacji slajdów. Istnieje możliwość ustawienia czasu, w którym dany slajd będzie prezentowany na ekranie. Aby zatwierdzić wybrany czas należy przycisnąć \blacktriangleright . Jeżeli funkcja automatycznego pokazu slajdów jest aktywna, będzie ona się uruchamiała automatycznie każdorazowo po włączeniu odtwarzacza. Po odtworzeniu danych z jednego katalogu, prezentacja przeskoczy do następnego. Aby wyłączyć opcję odtwarzania slajdów należy wejść do menu wybrać w menu slajdów pojedyncze odtwarzanie.

Funkcja Zoom:

Podczas prezentacji zdjęć można za pomocą odtwarzacza powiększać i pomniejszać zdjęcia. Funkcja Zoom może być używana jedynie w trakcie oglądania zdjęcia. Przycisnąć przycisk Zoom i przycisnąć \blacktriangleright na pilocie aby zatwierdzić. Pojawi się okno informacji o zdjęciu. Przycisnąć na pilocie $+\blacktriangleright\blacktriangleright$ aby powiększyć lub $\blacktriangleleft\blacktriangleleft-$, aby pomniejszyć. Funkcję Zoom można wyłączyć przyciskając przycisk Zoom ON/OFF.

Obracanie zdjęcia:

Podczas oglądania zdjęcia można zdjęcie obracać o 90° przeciwnie lub zgodnie ze wskazówkami zegara. Należy wybrać opcję „obróć o 90° ” i zatwierdzić strzałką \blacktriangleright na pilocie. Po włączeniu pojawi się ponownie Setup Menu. Gdy funkcja obracania zdjęć jest aktywna można cały czas strzałkami $\triangleright, \triangleleft$ na pilocie zdjęcia obracać podczas prezentacji, bez konieczności ponownego wywołania Setup menu.

UWAGA!

Gdy zdjęcie zostało powiększone lub pomniejszone nie można go obracać. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej.

Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora lub za pomocą projektora:

Za pomocą odtwarzacza Media Player 6w1 można oglądać zdjęcia, które zostały zapisane w formacie JPEG na ekranie telewizora, bądź za pomocą projektora.

Wybrać odpowiedni katalog, który zawiera zdjęcia. Przycisnąć \blacktriangleright na pilocie, aby otworzyć katalog. Po otwarciu katalogu obok nazwy pliku pojawi się znaczek „aparatu”. Wybrać pliki które będą oglądane i przycisnąć na pilocie \blacktriangleright . Za pomocą podwójnych strzałek w lewo i prawo $\blacktriangleleft, \blacktriangleright$ można przesuwac zdjęcia – kolejne – poprzednie. Aby wyjść – przycisnąć \blacksquare na pilocie.

Obracanie zdjęć:

W trybie oglądania zdjęć pojedynczych można zdjęcia również obracać. Każde zdjęcie można obrócić o 90° w prawo lub w lewo. Gdy tryb obracania zdjęcia jest aktywny, zdjęcia można

obracać za pomocą strzałek ◀, ▶ na pilocie. Funkcja obracania zdjęcia jest ustawieniem standardowym. Funkcja ta jest jednak nie aktywna tak długo, jak długo pozostaje włączony tryb Zoom.

Zoom:

W trybie oglądania pojedynczego zdjęcia można dokonać również jego powiększenia od 25% do 200%. Aby aktywować funkcję Zoom należy przycisnąć na pilocie przycisk Zoom ON/OFF w trakcie oglądania zdjęcia (Standardowo Zoom jest nieaktywny). Po uruchomieniu funkcji Zoom przyciskami + ▶▶ oraz - ◀◀ można zdjęcie powiększać i pomniejszać. Po powiększeniu zdjęcia jego część będzie znajdowała się poza ekranem. Przyciskami ◀, ▶, ▽, △ można zdjęcie przesuwac po ekranie. Jeżeli włączona jest funkcja Zoom, funkcja obracania zdjęcia jest nieaktywna. Aby wyłączyć funkcję Zoom należy przycisnąć Zoom ON/OFF.

Pokaz slajdów:

Po uruchomieniu odtwarzacza funkcja pokazu slajdów wystartuje automatycznie (ustawienie standardowe). W czasie pokazu slajdów można przytrzymywać pokaz na danym zdjęciu przyciskając klawisz ■ na pilocie odtwarzacza. Odtwarzacz dysponuje 12 różnymi trybami pokazu slajdów. Przycisnąć klawisz 6 na pilocie „tryby pokazu slajdów” slajdów wybrać odpowiedni tryb. Zaleca się stosowanie tych trybów ponieważ slajdy będą pokazywane płynniej. Aby dokonać zmian w ustawieniach pokazu slajdów patrz podpunkt: Setup Menu.

Podgląd:

W trybie szybkiego podglądu zdjęć można przesuwac po 9 zdjęć jednocześnie. Tryb szybkiego podglądu można uruchomic w momencie przeglądania zdjęć, jak również w momencie gdy na ekranie widoczne są katalogi z zapisanymi w nich zdjęciami. Wszystkie zapisane w danym katalogu zdjęcia zostaną wyświetlone na ekranie (po 9 za jednym razem). Poprzez naciśnięcie klawiszy ◀◀, ▶▶ można przejść od jednej tablicy zdjęć do drugiej. Na danej tablicy zdjęć można wybrać jedno zdjęcie i przez naciśnięcie klawisza ▶ obejrzeć je dokładnie. Aby zakończyć tryb szybkiego podglądu nacisnąć ■.

Kasowanie zdjęć:

W momencie, gdy na ekranie pokazywana jest zawartość katalogów zapamiętanych na karcie pamięci można wybrane zdjęcia kasować. Wybrać odpowiedni plik i przycisnąć klawisz 4 na pilocie odtwarzacza. Pliki należy kasować ostrożnie ponieważ skasowanego zdjęcia nie można już odzyskać.

MP3 i odtwarzanie filmów:

Media Player 6w1 posiada możliwość odtwarzania plików zapisanych w formacie MPEG i MP3, a więc pliki muzyczne i filmowe. Aby móc odtwarzać muzykę i filmy za pomocą Media Player 6w1 należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Przycisk MP3 oznacza dane zapisane w formacie MP3, zaś przycisk V-CD oznacza dane zapisane w formacie MPEG. Przyciskając jeden z tych przycisków wybieramy rodzaj danych które Media Player będzie odtwarzał. Następnie wskazać plik docelowy i przycisnąć ▶, aby dany plik otworzyć. Podczas odtwarzania można utwór lub film na chwilę zatrzymać – przycisk ■ na pilocie odtwarzacza. Za pomocą przycisków ◀◀, ▶▶ przesuwac do następnego lub poprzedniego tytułu. Za pomocą przycisków + ▶▶ oraz - ◀◀ można przesuwac dany utwór. Pojedynczy utwór lub jakaś grupa utworów może być odtwarzana ciągle. Wystarczy przycisnąć klawisz 5 na pilocie. Aby odtwarzany ciągle był tylko jeden

utwór przycisnąć klawisz 5 tylko jeden raz. Przyciśnięcie ponowne spowoduje, że odtwarzana będzie grupa utworów, zaś przyciśnięcie klawisza 5 po raz trzeci zakończy odtwarzanie ciągłe. Odtwarzanie może zostać przerwane również za pomocą przycisku ■.

Regulacja głośności:

Podczas odtwarzania można regulować głośność poprzez naciśnięcie klawisza Vol+ oraz Vol- na pilocie odtwarzacza. Po naciśnięciu klawisza 20 na pilocie głos zostanie wyłączony całkowicie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację głosu.

Kasowanie plików typu MPEG i MP3:

Kasowanie tego rodzaju plików odbywa się tak samo jak w przypadku plików JPEG. Szczegółowe informacje na stronie G8.