



## Lecteur de carte 3,5" 9 en 1, USB 2.0

**Attention** :Installez le logiciel fourni *avant* d'installer le lecteur de carte multislots !

### Installation du logiciel

Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur CD.

Cliquez sur ⇨ **Démarrer** ⇨ **Exécuter...** ⇨ puis saisissez „D:\Setup.exe“

(D peut être remplacé par la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM)

ou cliquez sur **Parcourir...** et sélectionnez le fichier indiqué plus haut.

⇨ **OK** ⇨ **Suivant** ⇨ Les fichiers nécessaires sont alors copiés à partir du CD-ROM.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez **“Yes, I want to restart my computer now”**

puis cliquez sur ⇨ **Terminer** ⇨ afin de redémarrer votre ordinateur.

Après le redémarrage, sortez le CD-ROM du lecteur.

Vous pouvez alors procéder à l'installation du lecteur de cartes multislots.

### Information importante pour Windows XP :

Sous Windows XP *sans* Service Pack 1 (Microsoft Update), il est possible que le lecteur de cartes *ne* soit plus **disponible** après le redémarrage.

Dans ce cas, veuillez installer le Windows XP Service Pack 1 (recommandé)

ou laissez une carte (par exemple une carte CF) dans le lecteur lors du démarrage de l'ordinateur.

### Installation du matériel :

**Attention** :En cas de doute concernant l'installation, consultez un technicien qualifié.

Avant l'installation, mettez l'ordinateur hors circuit et débranchez

l'alimentation. Ouvrez ensuite le boîtier de l'ordinateur.

Installez le lecteur de cartes multislots dans un emplacement 3,5" libre à l'aide des vis fournies.

Installez le lecteur multislots à l'aide d'un des câbles USB fournis à la connexion USB de votre ordinateur.

**Attention** :Lors de l'utilisation de la connexion USB interne, respectez

l'affectation de la connexion USB de votre carte principale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi de votre carte principale.

***hama***®

00049241



**3,5" 9in1 Cardreader, USB 2.0**

## 3,5" 9in1 Cardreader, USB 2.0

**Achtung:** Bitte **vor** dem Einbau des Multislot Kartenlesers die mitgelieferte Software installieren !

### Softwareinstallation

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.

Klicken Sie auf ⇨ **Start** ⇨ **Ausführen...** ⇨ und geben Sie „**D:**setup.exe“ ein (wobei **D:** bei Ihnen u.U. durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerkes ersetzt werden muss) oder klicken Sie auf „**Durchsuchen...**“ und wählen Sie die oben angegebenen Datei aus.

⇨ **OK** ⇨ **Next** ⇨ Die benötigten Dateien werden nun von der CD kopiert.

Wählen Sie in dem nächsten Fenster „**Yes, I want to restart my computer now**“ und klicken Sie auf ⇨ **Finish** ⇨ um Ihren Computer neu zu starten.

Nach dem Neustart entfernen Sie die CD-ROM aus dem Laufwerk.

Jetzt können Sie den Multislot Kartenleser einbauen.

### Wichtige Information für Windows XP:

Bei Windows XP **ohne** Service Pack 1 (Microsoft Update) kann u.U. der Kartenleser nach einem Neustart **nicht** mehr **verfügbar** sein.

Bitte installieren Sie in diesem Fall den Windows XP Service Pack 1 (empfohlen) oder lassen Sie beim Starten des PCs eine Karte (z.B. CF-Card) in dem Kartenleser.

### Hardwareinstallation:

**Achtung:** Sollten Sie sich unsicher sein ob Sie die Installation bewerkstelligen können kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.

Vor dem Einbau schalten Sie Ihren Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz. Öffnen Sie dann das PC Gehäuse.

Bauen Sie den Multislot in einen freien 3,5" Fronteinbauschaft mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben ein.

Nun verbinden Sie den Multislot über eines der mitgelieferten USB 2.0 Kabel mit dem USB Anschluss Ihres Rechners.

**Achtung:** Beachten Sie bei Verwendung des internen USB Anschlusses die Belegung des USB Anschlusses auf Ihrem Mainboard.

Sehen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung Ihres Mainboards nach.

## 3.5" 9in1 Cardreader, USB 2.0

**Attention:** Please install the software supplied with this product **before** installing the Multislot card reader!

### Installing the software

Place the enclosed CD-ROM in your CD drive.

Select ⇨ **Start** ⇨ **Run...** ⇨ and enter "**D:\setup.exe**" (**D**: most likely must be replaced with letter of your CD drive) or click "**Browse...**" and select the file specified above.

⇨ **OK** ⇨ **Next** ⇨ The required files will now be copied from the CD.

In the next window, select "**Yes, I want to restart my computer now**" and click

⇨ **Finish** ⇨ to restart your computer.

Once this is done, remove the CD-ROM from the drive.

Connect the Multislot card reader.

### Important Information for Windows XP:

If your Windows XP version does **not** have Service Pack 1 (Microsoft Update) the card reader may **no longer be available** after the system is restarted.

If this is the case, please install Windows XP Service Pack 1 (recommended) or leave a card (e.g. CF card) in the card reader when you start the computer.

### Installing the hardware

**Attention:** If you are unsure about installing the hardware yourself, please contact a specialist.

Before installation, switch off your computer and disconnect it from the mains. Open the PC case.

Install the Multislot in an empty 3.5" bay using the screws provided.

Connect the Multislot to your computer's USB port using one of the USB 2.0 leads supplied.

**Attention:** Observe the assignment of the USB connections on your mainboard when using the internal USB connections.

Check the operating instructions of the your mainboard.