

Danke, dass Sie sich für das Hama PC Keyboard compact entschieden haben.
Sie enthält Multimedia Sondertasten zum einfachen Zugang zu verschiedenen Internet- und Multimediafunktionen.
Die CD und VCD Auto-Erkennungsfunktionen lassen Sie die aufregende Multimediawelt genießen.

A. Systemvoraussetzungen

- Windows 95/98/NT4/2000/ME Betriebssystem
- Intel Pentium, PentiumII oder kompatibler Prozessor
- CD-ROM 12X oder höher
- Mindestens 16 MB RAM
- Microsoft Windows kompatible SVGA und Sound Karte
- Mindestens 2 MB freier Festplattenspeicher
- Windows kompatibler MPEG Decoder für die VCD option

B. Übersicht

1. Installation der Software
2. Grundeinstellungen
3. CD/VCD Multimedia-Tasten
4. ACPI (Power Management) Taste
5. Programmierbare Tasten
6. Internet und E-mail-Tasten
7. Deinstallation
8. Fehlerbehebung

1. Installation der Software

Legen Sie die CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers. Ist die "Autostart" Funktion Ihres Laufwerks aktiviert, öffnet sich ein Fenster klicken Sie auf "German" und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ist die "Autostart"-Funktion deaktiviert, klicken Sie auf "Start" → "Ausführen" und geben X:/setup ein (wobei X für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerks steht).
Nach dem Neustart sehen Sie ein Multimedia-Icon in der Taskbar.

2. Grundeinstellungen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Tastatur-Icon in der Taskbar.
Ein Menü erscheint und es werden verschiedene Optionen aufgeführt:

Setup

Browser: Benützen Sie den Standardbrowser Internet Explorer (= Unterlassung) oder einen anderen Browser (= Benutzerdefiniert)

Email: Benützen Sie das Standard-E-mail-Programm Outlook (= Unterlassung) oder ein anderes E-mail-Programm (= Benutzerdefiniert)

Application_1 & Application_2: Öffnen Sie die gewünschten Anwendungen mit den Sondertasten AP1 & AP2

OSD (Bildschirmanzeige)

Schriftart: Ändern Sie die Darstellung der Schriftart

Position: Ändern Sie die Position der Bildschirmanzeige

Aktivieren: Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Bildschirmanzeige

Panel

Aktivieren Sie diese Option, ist der Media Player sichtbar, ist diese Option deaktiviert, ist der Media Player nicht sichtbar.

Config

Loop: Aktivieren Sie diese Option, um die CD ständig zu wiederholen.

Full Screen: Aktivieren Sie diese Option um VCD (Video) im Vollbildschirmmodus zu betrachten.

Schliessen: Klicken Sie auf "schliessen" um die Software zu deaktivieren

3. CD/VCD Multimedia Tasten

Letzter Track

1x Taste betätigen = zurück zum Anfang vom Track

2x Taste betätigen = vorheriger Track

Stop

Beendet den Media Player

Play/Pause

Taste betätigen = Abspielen

Während des Abspielens Taste betätigen = Pause

Nächster Track

Taste betätigen = den nächsten Track anwählen

4. ACPI (Power Management) Taste

Betätigen Sie diese Taste um den PC in den "Schlafmodus" zu versetzen

Anmerkung: Diese Funktion ist auch von der verwendeten Soft- und Hardware abhängig.

5. Programmierbare Tasten

Die beiden Tasten AP1 und AP2 sind programmierbar, das heißt sie können jede beliebige Anwendung mit diesen beiden Tasten starten. Zum Programmieren gehen sie in die Grundeinstellungen → Setup → Application_1 bzw. Application_2.

6. Internet und E-Mail-Tasten

Diese beiden Tasten starten den Browser (Internet Explorer) und das E-mail-Programm (Outlook).

Sie können jedoch auch jede beliebige andere Anwendung starten, zum Programmieren gehen sie in die Grundeinstellungen → Setup → Browser bzw. E-mail.

7. Deinstallation der Software

Zum Deinstallieren der Software klicken Sie auf Start-Einstellungen → Systemsteuerung-Software.

Danach "KB9973" markieren und auf Hinzufügen/Entfernen klicken.
