








### 3. Sondertasten

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|   | <b>Lautstärke leiser</b> | Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.  |
|   | <b>Lautstärke lauter</b> | Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.   |
|   | <b>Play / Pause</b>      | Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause von DVD/VCD/MP3- oder Audiomedien um. Im Pausenmodus wird die Wiedergabe durch erneutes Betätigen der Taste fortgesetzt. |
|   | <b>Stummschalten</b>     | Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.   |
|   | <b>WWW</b>               | Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser.  |
|   | <b>Email</b>             | Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.  |
|  | <b>Suchen</b>            | Startet die Windows Suchfunktion  |

***hama***<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

# *hama*®

## **Slimline Keyboard »SL 570«**



### Ⓧ INSTALLATIONSHINWEISE

#### **1. Einleitung**

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.



#### **2. Hardwareinstallation**

Verbinden Sie den USB-Anschluss mit der USB-Schnittstelle am PC.

**00057202**