

D Slimline Keyboard SL520

Anschließen der Tastatur

- Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC oder einem USB-Hub.
- Je nach Windows®-Version werden Sie evtl. nach Treibern gefragt. Legen Sie in diesem Fall Ihre Windows®-Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.



Sondertasten

- Media:* Startet den Windows® Media Player
- Play/Pause:* Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um. Im Pausedmodus wird die Lautstärke durch erneutes Betätigen der Taste fortgesetzt.
- Mute:* Schaltet die Audioausgabe des Computers stumm. Durch erneutes Drücken wird die Audioausgabe wieder aktiviert.
- Favorites:* Öffnet die Favoriten des MS Internet Explorer
- E-mail:* Startet MS Outlook
- WWW:* Startet den MS Internet Explorer

GB Slimline Keyboard SL520

Connection of the keyboard

- Connect the USB connector of the keyboard with the USB interface of the PC or with a USB hub.
- Depending on the Windows® version, you are eventually asked for drivers. If this is the case, insert your Windows® installation CD in your CD-ROM drive.



Special keys

- Media:* Starts the Windows® Media Player
- Play/Pause:* Switches between play and pause.
- Mute:* Mutes the sound output of the computer. The sound output is reactivated if you press this button once again.
- Favorites:* Opens the favorites of the MS Internet Explorer
- E-mail:* Starts MS Outlook
- WWW:* Starts the MS Internet Explorer

F Slimline Keyboard SL520

Connexion du clavier

- Connectez le port USB du clavier avec l'interface USB de votre PC ou avec un hub USB.
- Selon la version Windows®, il vous êtes éventuellement demandé des pilotes. Dans ce cas, vous devez insérer votre CD d'installation de Windows® dans votre lecteur de CD-ROM.



Touches Spéciales

- Media :* Lance le lecteur Windows® Media
- Play/Pause :* Commute entre pause et reproduction.
- Mute :* Met la reproduction sonore de l'ordinateur en position muette. La reproduction sonore est réactivée si vous appuyez de nouveau sur cette touche.
- Favorites :* Ouvre les favoris du navigateur MS Internet Explorer
- E-Mail :* Pour démarrer MS Outlook
- WWW :* Pour démarrer le navigateur MS Internet Explorer