

Χαρακτηριστικά:

- Εμφάνιση στην οθόνη του τηλεφωνικού αριθμού
- Φωνητική κλήση από αυτόν που σας καλεί σε 5 γλώσσες (Γερμανικά – Γαλλικά – Ισπανικά – Ιταλικά – Αγγλικά)
- Εμφάνιση 5 γλωσσών στην οθόνη
- Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σίγασης μικροφώνου
- Υποστήριξη ηχητικής κλήσης
- Μνήμη 20 τηλεφώνων
- Προώθηση κλήσης
- Αναγνώριση χαμηλής ή υψηλής μπαταρίας
- Αναγνώριση φόρτισης μπαταρίας
- Ζευγάρισμα για 4 χρήστες
- Χρόνος ομιλίας: έως 10 ώρες
- Χρόνος αναμονής: έως 200 ώρες

Διαδικασία Προετοιμασίας

Βήμα 1^ο: Παρακαλώ καταφύγετε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου ώστε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το Bluetooth.

Βήμα 2^ο: Αναζητήστε μία συσκευή Bluetooth σύμφωνα με το εγχειρίδιο του τηλεφώνου.

Βήμα 3^ο: Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, επιλέξτε από τη λίστα την επιλογή 'Cruiser III'

Βήμα 4^ο: Εισάγετε το γενικό κωδικό εισόδου '1234' ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της συσκευής του αυτοκινήτου και του τηλεφώνου.

Βήμα 5^ο: Αφού εισάγετε τον κωδικό εισόδου, το τηλέφωνο σας θα γίνει η κανονική συσκευή για τη συσκευή του αυτοκινήτου. Μετά, η οθόνη θα εμφανίσει το προφίλ Hands-Free ή Ακουστικά. Επίσης, η οθόνη θα εμφανίσει το όνομα του συνδεδεμένου τηλεφώνου. Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Μέθοδος Αποσύνδεσης

Μέθοδος 1^η: Πατήστε το κουμπί L μια φορά.

Μέθοδος 2^η: Απενεργοποιήστε τη συσκευή του αυτοκινήτου.

Μέθοδος 3^η: Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.

Μέθοδος 4^η: Απομακρύνετε το τηλέφωνο σας 10 μέτρα από τη συσκευή του αυτοκινήτου.

Μέθοδος επανασύνδεσης

Μέθοδος 1^η: Πατήστε το κουμπί L μια φορά.

Μέθοδος 2^η: Από το menu Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Απόρριψη και κλείσιμο μιας γραμμής

▪ Πιέστε τα κουμπιά '+' ή '-' για να απορρίψετε ή να κλείσετε μία γραμμή.

▪ Ή πιέστε το κουμπί με το 'κόκκινο τηλέφωνο'.

Σίγαση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

▪ Πατήστε 'L' για τη σίγαση του μικροφώνου. Η οθόνη θα εμφανίζει 'Mute on'. Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

▪ Πατήστε ξανά 'L', το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η οθόνη εμφανίζει 'Mute off'.

Το μικρόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η κλήση.

Προώθηση Κλήσης

▪ Πατήστε το κουμπί C μία φορά για να προωθήσετε τις κλήσεις από τη συσκευή του αυτοκινήτου στο τηλέφωνο.

▪ Πατήστε το κουμπί C ακόμα μια φορά για να προωθήσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνο στη συσκευή του αυτοκινήτου.

Φωνητική Κλήση

Πατήστε και κρατήστε το C για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για αναγνώριση ομιλίας.

Πείτε το επιθυμητό όνομα. Το τηλέφωνο θα επαναλάβει το επιθυμητό όνομα και θα καλέσει το σχετιζόμενο με αυτό τηλεφωνικό αριθμό.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία φωνητικής κλήσης είναι διαθέσιμη μόνο για τηλέφωνα τα οποία ενδείκνυνται για τη λειτουργία αυτή.

Πραγματοποίηση κλήσης από τη μνήμη των 10 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων ή από τις 10 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις

▪ Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί με το 'πράσινο τηλέφωνο'. Η οθόνη θα εμφανίσει 'Call Rec. Received'

▪ Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε. Πιέστε το κουμπί με το 'πράσινο τηλέφωνο' για να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εγγραφή και πιστοποίηση ασφάλειας / Γενικές Πληροφορίες

Αυτή η συσκευή φέρει το σήμα της πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει η ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΤΕ 1999/5/EC). Η Hama GmbH & Co KG πιστοποιεί ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στις βασικές απαιτήσεις και άλλες παρόμοιες οδηγίες και νομολογίες σύμφωνα με τη γραμμή οδηγιών 1999/5/EC. Θα βρείτε την πιστοποίηση αυτής της συμφωνίας στην ιστοσελίδα του Internet <http://www.hama.de>.

Συσκευή Hands-Free με αναγνώριση κλήσης

Σημείωση:

Συνιστάται να απενεργοποιείται το Cruiser III όταν απομακρύνεστε από το όχημά σας.

Αν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής παροχής υπηρεσίας του πομπού (10 μέτρα), η συσκευή στρέφεται σε μόνιμη λειτουργία αναζήτησης χωρίς τη χρησιμότητα της παροχής υπηρεσίας στον καταναλωτή, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το χρόνο αναμονής.