



hama






Placă de sunet USB „7.1 Surround”

Instrucțiuni de utilizare

RO





	Buton de dezactivare a microfonului
	Buton Redare sunet
	Volum ridicat (+)
	Volum scăzut (-)
	LED de dezactivare a microfonului (se aprinde roșu când funcția de sunet este activă)
	Status LED (se aprinde în verde continuu când este conectat un dispozitiv. Clipește când unitatea este redată)

Instrucțiuni de utilizare

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor specifice

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

2. Conținutul pachetului

- Placă de sunet USB 7.1
- Disk
- Aceste instrucțiuni de utilizare

3. Note de siguranță

- Produsul este destinat exclusiv utilizării private, necomerciale.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate.
- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a radiatoarelor sau a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Aruncați imediat materialul de ambalaj conform reglementărilor locale aplicabile.
- Nu modificați produsul în niciun fel. Procedând astfel, se anulează garanția.
- Asigurați-vă că cablurile nu prezintă pericol de împiedicare sau blochează ieșirile de urgență.


Avertizare



Păstrați întotdeauna volumul la un nivel rezonabil. Volumele mari, chiar și pe perioade scurte, pot provoca pierderea auzului.


Instalare

- Închideți toate programele utilizate pentru reproducerea sunetului.
- Conectați placa de sunet USB la un port USB liber și așteptați până când sistemul de operare detectează și activează dispozitivul.
- Este posibil ca sistemul dvs. de operare să nu utilizeze automat placa de sunet ca dispozitiv implicit. În acest caz, trebuie să selectați manual „Dispozitiv audio USB” sau „hama USB sound card 7.1” ca dispozitiv implicit în meniul „Sunete și dispozitive audio” sau meniul „Sunet” (Vista) din Panoul de control.
- Placa de sunet este acum gata de operare. Dacă doriți să utilizați „7.1 Virtual Surround Sound” și alte funcții software, cum ar fi egalizatorul, trebuie să instalați driverul de pe CD-ul atașat.
- Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM. Mască pentru procedura de instalare se deschide automat.




Apasati „Next“.

hama USB-Sound Card 7.1



- Faceți clic pe „Finish” pentru a încheia procedura de instalare și a reporni computerul.
- Faceți clic pe pictograma „hama” din bara de activități din colțul din dreapta jos al ecranului pentru a deschide meniul software.


•Setări



1. Aici puteți selecta dacă ați conectat căști sau difuzoare la placa de sunet.
2. Aici puteți testa difuzoarele individuale.

Mixer



- În această mască, puteți dezactiva sau seta controlul volumului total, volumul pentru semnalele audio individuale sau puterea semnalului pentru microfon. De asemenea, puteți modifica echilibrul dintre difuzoarele din dreapta și din stânga.
- Dacă puterea semnalului microfonului nu este suficientă, deși controlul microfonului este rotit până la capăt, faceți clic pe simbolul ciocanului .



Bifați caseta de lângă „**Amplificator microfon**” și faceți clic pe „**OK**”.

Efecte



În masca „Efecte”, puteți alege dintre 27 de efecte sonore diferite și 3 dimensiuni diferite de cameră. Aveți și un egalizator cu 11 presetări diferite.

Karaoke



Aici puteți regla tonul după cum este necesar și puteți opri vocea.

Notă privind protecția mediului:



După implementarea Directivei Europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele:

Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei de viață, la punctele publice de colectare amenajate în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile în acest sens sunt definite de legislația națională a țării respective.


Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj indică faptul că un produs este supus acestor reglementări.


Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, aduci o contribuție importantă la protejarea mediului.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Germany

Service & Suport

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D G

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și plată.

00051620/10.21