

51825 – Οδηγίες Χρήσης

i. Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το "Hama Black Force Wireless PS3 Gamepad" και συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν μας θα σας εξασφαλίσει την ευχαρίστηση του παιχνιδιού στο μέλλον. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και τη ρύθμιση του gamepad. Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ii. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- 2 360° αναλογικά sticks τα οποία περιλαμβάνουν λειτουργία πλήκτρου.

iii. Εγκατάσταση Hardware

1. Συνδέστε τον εσώκλειστο ασύρματο δέκτη στη USB θύρα του PS3 σας.
2. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο "Home". Το χειριστήριο θα πρέπει κανονικά να ανιχνευτεί από το PS3.
3. Για να φορτίσετε το χειριστήριο PS3, συνδέστε το με το PS3 σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

iv. Σημειώσεις

Αν κάποια πλήκτρα δεν λειτουργούν σε ένα παιχνίδι, ελέγξτε την εκχώρηση πλήκτρου στο μενού επιλογών. Μπορούν να ρυθμιστούν και από εκεί επίσης. Επιπλέον ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του παιχνιδιού για πληροφορίες.

v. Οδηγίες Ασφαλείας

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Αφήστε οποιαδήποτε εργασία επισκευής σε αρμόδιους τεχνικούς.
2. Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανένα τρόπο. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση.

vi. Πληροφορίες Επικοινωνίας και Υποστήριξης

Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Hama αν έχετε παράπονα για το προϊόν.

Internet / World Wide Web

Υποστήριξη προϊόντος, νέοι οδηγοί και πληροφορίες προϊόντος είναι διαθέσιμα στο www.hama.com

Γραμμή Υποστήριξης – Τμήμα Εξυπηρέτησης Hama

Τηλ: +49 (0)9091/502-115

Φαξ: +49 (0)9091/502272

Email: produktberatung@hama.de