

hama[®]

PO Box 80 · 86651 Monheim/Germany

Phone: +49 9091 502-0

Fax: +49 9091 502-458

hama@hama.de

<http://www.hama.com>

hama®

C O M P U T E R

**Slimline Keyboard
»SL602«**



00052442

ⓓ Bedienungsanleitung

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR

- a) Verbinden Sie den USB-Anschluss mit der USB-Schnittstelle am PC
- b) Je nach Windows-Version werden Sie evtl. nach Treibern gefragt, legen Sie in diesem Fall Ihre Windows-Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.










Hinweis






Im Gegensatz zur Installation über die PS/2-Schnittstelle ist es bei USB nicht notwendig, den PC auszuschalten.

3. SONDERTASTEN

Bei Anschluss an einem PC mit dem Betriebssystem Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista

	Power	Herunterfahren des Computers
	Word	Öffnen Office Word
	Excel	Öffnen Office Excel
	Lauter	Erhöht die Lautstärke
	Leiser	Verringert die Lautstärke
	Mute	Ton aus
	Media	Öffnen Media Player

Bei Anschluss an einem MAC-Computer mit dem Betriebssystem OS 10.4 oder höher

	Power	Herunterfahren des Computers
	Lauter	Erhöht die Lautstärke
	Leiser	Verringert die Lautstärke
	Mute	Ton aus
	CD eject	Öffnen CD-ROM Laufwerk

Hinweis:

1. Beide USB-Anschlüsse sind zusammen für eine Leistung von 200mA ausgelegt (pro Port max. 100mA), dieser Wert sollte nicht überschritten werden.
2. Die USB Ports sind mit einem Überlastschutz ausgestattet, der bei zu hohem Strombedarf die angeschlossenen Geräte abschaltet.
3. Um die USB-Anschlüsse danach wieder in Betrieb nehmen zu können, entfernen Sie die daran angeschlossenen Geräte. Stecken Sie anschließend den USB-Anschluss der Tastatur am PC kurz aus und wieder ein.

Achtung! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.