

hama[®]

**Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com**

hama®

P C - H A R D W A R E

**Slimline Keyboard
»SL 630«**



67052228

Ⓒ Návod k použití

1. Instalace softwaru

1.1) Varianta PS2

- vypněte Váš počítač
- propojte PS2 připojení (fialové) klávesnice s PS2 klávesovým rozhraním PC
- zapněte Váš počítač a pokračujte

1.2) Varianta USB










- propojte USB připojení s USB rozhraním na PC
- možná budete (v závislosti na verzi Windows) tázáni na instalační program, vložte tedy instalační CD do slotu.



Pokyny:

Naopak, pro instalaci přes PS/2 rozhraní není u USB nutné, vypínat počítač.

2. Speciální tlačítka

	Play/Pause	přehrává nebo dá pauzu v produkci mediálních dat, pro pokračování po pauze stiskněte znovu tlačítko
	Stop	reprodukce mediálních dat je pozastavena
	Ztlumení	snižuje hlasitost, pro rychlé ztlumení tlačítko podržte
	Zesílení	zvyšuje hlasitost, pro rychlé zesílení tlačítko podržte
	Vypnutí zvuku	po opětovném stisknutí je tón obnoven
	Další titul	přehrává následující mediální data
	Předošlý titul	přehrává předešlá mediální data
	WWW	nastartuje standardně nastavené webové stránky
	E-Mail	startuje standardně nastavený e- mailový program

SK Návod na použitie

1. Inštalácia softwaru

1.1) Variant PS2

- vypnite Váš počítač
- prepojte PS2 pripojenie (fialové) klávesnice s PS2 klávesovým rozhraním PC
- zapnite Váš počítač a pokračujte

1.2) Variant USB










- prepojte USB pripojenie s USB rozhraním na PC
- možno budete (v závislosti na verzii Windows) odkázaný na inštalčný program, vložte teda inštalčné CD do slotu.



Pokyny:

Naopak, pre inštaláciu cez PS/2 rozhranie nie je pri USB nutné, vypínať počítač.

2. Špeciálne tlačidlá

	Play/Pause	prehráva alebo dá pauzu v produkcii mediálnych dát, pre pokračovanie po pauze stlačte znovu tlačidlo
	Stop	reprodukcia mediálnych dát je pozastavená
	Stlmenie	znižuje hlasitosť, pre rýchle stlmenie tlačidlo podržte
	Zesilnenie	zvyšuje hlasitosť, pre rýchle zosilnenie tlačidlo podržte
	Vypnutie zvuku	po opätovnom stlačení je tón obnovený
	Ďalší titul	prehráva nasledujúce mediálne dáta
	Predchádzajúci titul	prehráva predchádzajúce mediálne dáta
	WWW	našartuje štandardne nastavené webové stránky
	E-Mail	šartuje štandardne nastavený e- mailový program