

# ***hama***®

**89057219**

Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 2000/ME/XP ist es notwendig den Treiber unter [www.hama.com](http://www.hama.com) zu downloaden und auf Ihrem PC zu installieren.

Bitte beachten Sie, unter Windows Vista funktionieren alle Multimedia-Tasten (ausser 3-D-Scrollrad) ohne zusätzlichen Treiber. Die Installation des Treibers ist nicht notwendig.

Для використання мультимедія-клавіш під Windows 95/98/NT/2000/ME/XP необхідно завантажити драйвер з сайту [www.hama.com](http://www.hama.com) розділ Service – Download – Drivers – Keyboards та встановити його на ПК.

Зауважте, що під Windows Vista функціонують всі мультимедія-клавіші (крім 3D-колеса прокрутки) без встановлення драйверів. Встановлювати драйвер не треба, це може призвести до нестабільної роботи Windows Vista!

# ***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86651 Monheim/Germany**  
**[www.hama.com](http://www.hama.com)**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

**89057219/09.08**